

## FLAMEHEATER ROUND

Sluit de gasfles aan, en draai de gasfles open

Duw de bedieningsknop in en draai hem op de PILOT-stand. Houd de knop minimaal 60 seconden ingedrukt om de aanwezige lucht in het systeem te laten ontsnappen.

Terwijl u de bedieningsknop ingedrukt houdt drukt u op de ontstekingsknop, tot de waakvlam ontsteekt. Als de waakvlam is ontstoken, houd dan de bedieningsknop nog minimaal 30 seconden ingedrukt.

Als de waakvlam is ontstoken, houd dan de bedieningsknop nog minimaal 30 seconden ingedrukt.

Draai de bedieningsknop naar de hoogste stand (high) en laat de terrasverwarmer zo 5 minuten branden. Hierna kunt u de bedieningsknop op het gewenste vermogen draaien

