

POPCORNMACHINE

Inhoud

2 zakken mais
1 zak popsuiker
100 popcornzakjes

Exclusief

Zonnebloemolie (verplicht)
Zout (optioneel)

Zorg ervoor dat de gloeilamp is geïnstalleerd
Druk de knop AAN/UIT in. De ketel gaat nu verwarmen.
Zet het licht aan met de knop WARMING & LIGHT

Vul de ketel:

1. Doe een klein beetje olie in de ketel
2. Doe zodra de olie goed warm is 150 g mais in de ketel.
3. Voeg 50 g suiker of zout toe

Met de knop TURN worden de grondstoffen gemengd.

De popcorn gaat nu vanzelf poppen.

Wanneer het popgeluid stopt, zet u de knop TURN uit.

U kunt de ketel nu leeggoeien en opnieuw beginnen.

Wanneer u klaar bent met popcorn bakken, zet u de knop AAN/UIT weer uit. Wanneer de machine afgekoeld is kunt u deze schoonmaken. Gebruik hiervoor geen schuurspons of metalen.

Opmerking

- Bij oververhitting wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en wacht tot het is afgekoeld.
- Laat geen olie rond de plaat vallen. Anders zal het vlam vatten wanneer het tot een bepaalde temperatuur wordt verwarmd.

Let op! De eerste ronde kan een beetje aangebrand uit de machine komen.

WAARSCHUWING! Voeg geen water toe aan de plaat terwijl deze aan het poppen is!

Het apparaat dient na gebruik schoon retour te komen.