

TERRASHEATER 2 METER

Plaats de kap op de heater. Draai de drie vleugelmoeren los, plaats de kap, en draai vervolgens de vleugelmoeren weer vast.

Til de staander helemaal naar boven.

Om de staander vast te zetten, tilt u de staander op en draait u deze tegen de klok in. Laat hem vervolgens weer zakken totdat deze op de in de vergrendeling zit.

Draai de plastic schroef handvast aan om de verw warmer stabiel te houden.

Sluit de gasfles aan, en draai de gasfles open

Druk de regelknop in, en draai deze naar PILOT. Houd de knop ingedrukt en druk de ontsteker een aantal keren in totdat de waakvlam ontsteekt. Hou de knop daarna 10 seconden ingedrukt zodat de waakvlam blijft branden bij het loslaten.

Als de waakvlam niet ontsteekt, druk de knop in en draai deze naar OFF. Herhaal de stappen.

Druk de regelknop 3 mm in en draai tegen de klok in naar HOOG. Wanneer de terrasver warmer brandt, draai de knop naar LAAG zoals gewenst.

