

CHOCOLADEMELK DISPENSER

Verwijder het klepje en vul de ketel met water tot MAX (aangegeven op lade zelf).

Verwijder de deksel van de kom en giet de chocolademelk in de kom tot MAX (aangegeven op kom)

Plaats de deksel terug op de kom en steek de stekker in het stopcontact. Druk nu de hoofdschakelaar in om het apparaat te starten.

Stel met de temperatuurregelaar de gewenste temperatuur in om de chocolademelk in de kom op te warmen.

Opmerkingen

Er zit een RESET-knop voor de temperatuursensor in het apparaat. De temperatuursensor kan het apparaat uitschakelen. Als dit gebeurt, moet u op de reset-knop drukken om het apparaat opnieuw op te starten.

Maak het apparaat pas schoon als deze uit staat en is afgekoeld. Gebruik géén schuursponsen of metalen.



Het apparaat dient na gebruik schoon retour te komen.