

AFBREKEN SET-UP TENT

Verwijder eerst de zijzeilen en/of regengoten en vouw deze netjes en droog op. Het dakzeil kunt u laten zitten.

Zorg dat alle bandjes/clips van het dak worden losgemaakt.

Klik de hoekpoten aan één zijde naar beneden tot aan het laagste niveau en doe dit vervolgens aan de andere zijde.

Klik nu bij elke staander de verbinding een beetje naar beneden. Je voelt dat de spanning van het dak komt. Nu kun je het frame invouwen. Doe dit met 2 personen

Controleer voordat u het frame volledig invouwt of het dakzeil niet klem zit tussen het frame en maak dit anders voorzichtig los.

Pak het frame bij de bovenste schaar aan de korte kant, til het frame lichtjes op en druk het geheel naar elkaar.

Plaats vervolgens de beschermhoes hier weer terug overheen.

