

SUIKERSPINMACHINE

Inhoud

1 zak suikerspinsuiker
100 stokjes

Zet de Lock-N-Go handgrepen in de gebruikersstand (zie onderstaande afbeelding)



Plaats de suikerspinbak op de unit. Zet de kap op de suikerspinbak.

De "candy switch" (bovenste schakelaar) dient op "OFF" gezet te worden. De "power switch"(onderste schakelaar) dient op "ON" gezet te worden. Het groene lampje in de onderste schakelaar gaat nu branden.

Giet de suikerspinsuiker in de spinkop tot maximaal 90%.

Zet de "candy switch"(bovenste schakelaar) op "AAN".de spinkop roteert en verwarmt. Na ongeveer 30 seconde begint de machine suikerspin te maken.

Wanneer de spinkop leeg is, of u wilt stoppen met het maken van suikerspin zet u de "candy switch" op "OFF". De koelcyclus begint direct en op de machine gaat het oranje lampje "auto cooling" branden. Als de koelcyclus is voltooid, stopt de rotorkop met roteren. Nu kunt u de spinkop eventueel weer vullen met suikerspinsuiker. Zet in dat geval de "candy switch" weer op "ON". Na ongeveer 30 seconde kunt u weer suikerspin maken.

Als u klaar bent met de suikerspinmachine trekt u de stekker uit het stopcontact, verwijdert de kap en suikerspinbak van de machine en zet de handgrepen weer in de transportstand(zie foto hierboven).

Het apparaat dient na gebruik schoon retour te komen.